

ทดสอบการเปิดปิดไฟ ผ่าน DOS กรณีต่อเป็น COM1

- 1.เข้า DOS COMMAND (เรียกผ่าน เมนู Start →Run→cmd)
- 2.พิมพ์คำสั่ง Mode Com1 96,n,8,1, กด Enter
- 3.Copy Con Com1: กด Enter
- 4.ทดสอบการเปิดไฟ :M01011 กด Enter (หมายความว่า การ์ดตัวที่ 1 รีเลย์ ตัวที่ 1 เปิด)
- 5.ทดสอบการปิดไฟ :M01010 กด Enter (หมายความว่า การ์ดตัวที่ 1 รีเลย์ ตัวที่ 1 ปิด)
- *** ให้ลองเปลี่ยนค่าบางค่า โดยหลักที่ 3-4 เป็นหมายเลขการ์ด หลักที่ 5-6 คือ รีเลย์ ของการ์ดแต่ละใบ
- *** หลักที่ 7 (0=ปิด,1=เปิด) โดยการ์ดแต่ละใบมี รีเลย์ 16 รีเลย์
- *** เช่น :M01021,:M01020,:M01031,:M01030
→,:M01161,:M01160:M02011,:M02010
- 6.ต้องการออกจากระบบทดสอบ ให้กด Ctrl+Z
- 7.พิมพ์ Exit

เมื่อติดตั้งแล้ว ถ้าเข้าผ่านโปรแกรมจะมีปัญหาในการ เปิดปิดไฟ ให้ทำดังนี้

กรณี ติดตั้ง ชุด A โรงแรมรายวัน

-ให้ Copy แฟ้มทุกแฟ้ม จาก \Desktop\โรงแรมรายวัน มาไว้ที่ Desktop

กรณี ติดตั้ง ชุด B อพาร์ทเมนต์รายวัน

-ให้ Copy แฟ้มทุกแฟ้ม จาก \Desktop\อพาร์ทเมนต์รายวัน มาไว้ที่ Desktop

กรณี ติดตั้ง ชุด C ระบบโรงแรมมาตรฐาน

-ให้ Copy แฟ้มทุกแฟ้ม จาก \Desktop\ระบบโรงแรม มาไว้ที่ Desktop

การเตรียมตัว

หัวข้อ 2.1 กำหนด โชนและเลขห้อง

หัวข้อ 2.2 กำหนดประเภทห้อง

หัวข้อ 2.2 เลือกระบุห้อง สำหรับ เชื่อม ประเภทห้อง+เลขห้อง+ชิป Control

กด F2=เพิ่มห้อง,F3=แก้,F4=ลบห้อง,F10=ออกและเก็บข้อมูล						
ชั้น	ห้อง	เตียง	ประเภท	รายละเอียด	รหัสควบคุม	ปิด
1	201	1	D	10*20 m	0101	
1	202	1	D		0102	0
1	203	1	D		0103	0
1	204	1	D		0201	0

เช่น 201 อยู่ประเภท D เชื่อมกับ ชิปตัวที่ 1 รีเลย์ ที่ 1
, 204 อยู่ประเภท D เชื่อมกับ ชิปตัวที่ 2 รีเลย์ ที่ 1

*** เมื่อกำหนดแล้ว ให้เข้าทดสอบไฟ จากโปรแกรม ส่วนควบคุมไฟ

แฟ้มที่จำเป็น

-Spec4You.Prg กำหนด หน้าจอเข้าโปรแกรม

-Amphan.Prg สำหรับควบคุมการเปิดปิดไฟ

-Amphan.Bmp โลโก้แสดง

-Open00.Bat สำหรับแก้ Com Port

ต้องการยกเลิก การเปิด-ปิดชั่วคราว

ให้ เข้า **Manager**

หัวข้อ **5.1.4** รูปแบบการทำงาน แก้ไขหน้าจอข้างล่าง

รูปแบบการทำงาน

เลขที่บัตร

ข้อความแสดง asdasd

พิมพ์ใบแจ้งหนี้รายวัน 1 1 = แสดงเฉพาะยอดหนี้, 2=แสดงเฉพาะสินค้า

เชื่อมอุปกรณ์พิเศษ 2 1 = เชื่อม, 2=ไม่เชื่อม

การเรียงใบใบเสร็จ 2 1 = เรียงตามวัน, 2=เรียงตามรหัส
RmCode+HoLine+PrCode+HoCode

SAVE EXIT

โปรแกรมควบคุมการเปิดไฟดังนี้

เปิดไฟ

-เมื่อลูกค้าเข้าพัก (F3)

-เมื่อ Front สั่งเปิดไฟ (F8+7)

-เมื่อ Front เปิดไฟให้แม่บ้าน

ปิดไฟ

-ลูกค้ารายวันคืนห้อง (F12)

-แม่บ้านคืนห้อง (F7)

-เมื่อ Front สั่งปิดไฟ (F8+8)